BOSE ACCESSORY BATTERY

バッテリー取扱説明書

BOSE ACCESSORY BATTERYを正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただくとともに必ず保存してください。

バッテリーは消耗品です。
充電、放電をくり返すうちに完全に充電しても使用できる時間が徐々に短くなってきます。

取扱上の注意事項

バッテリーは、エネルギーを持っています。バッテリーを正しく安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書および注意書きをよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要な時にお読みください。なお、取扱説明書や注意書きが十分にご理解いただけない場合には、問い合わせ先まで、ご連絡ください。読まずに御使用されますとバッテリーを漏液、発熱、爆発させたり、人身を損傷させる原因となることがあります。

⚠ 危険

●バッテリーを火の中に投入したり、加熱しないでください。バッテリーの破裂や電解液の飛散の原因となり危険です。

●バッテリーに直接ハンダ付けしないでください。安全機構の破裂の原因となり危険です。

●バッテリーを分解、改造しないでください。バッテリーには危険防止のための保護装置が組み込まれています。これらを損なうとバッテリーの発熱、破裂の原因になります。

●バッテリーのプラス端子とマイナス端子を針金などの金属で接続しないでください。また、金属製のネックレスやヘヤピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。バッテリーがショート状態となり過大な電流が流れ、漏液、発熱、破裂の原因となります。また、針金、ネックレス、ヘアピンなどの金属が発熱する原因となります。

●このバッテリーは内部にアルカリ液を保持しています。このバッテリーの液が目に入ったときは、失明の原因となりますので、こすらずにすぐにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

●このバッテリーはSoundDock PortableおよびSoundLink Wireless Music system専用です。その他の機器には使用しないでください。バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因となります。

⚠ 警告

●このバッテリーは水や海水につけたり濡らさないでください。バッテリーを発熱させる原因になる恐れがあります。また、バッテリーをサビさせることがあります。

●バッテリーの外装をはがしたり、キズをつけたりしないでください。バッテリーのショートや漏液、発熱、破裂の原因となります。

●このバッテリーが漏液したり、変色・変形、その他今までと異なることに気がついたときは使用しないでください。バッテリーを漏液、発熱させる原因となる恐れがあります。

●このバッテリーは内部にアルカリ液を保持しています。このバッテリーの液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こす原因となりますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。

●正しく充電をしてもすぐに電気がなくなるような場合は、バッテリーの寿命と考えられます。その場合は、すぐに新しいバッテリーと交換してください。交換時期を過ぎて使用した場合、バッテリーの内部短絡、温度上昇などバッテリーを漏液、発熱、破裂させたり、充電器の故障の原因となる場合があります。

⚠ 注意

●このバッテリーの使用温度範囲はつぎのとおりです。この充電温度範囲以外では、バッテリーを漏液、発熱させる原因となる恐れがあります。また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
使用(放電時):0～40°C　充電時:0～40°C

●このバッテリーを直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前面などの高温の場所で使用・放置しないでください。バッテリーを漏液させる原因となる恐れがあります。また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。

●このバッテリーを冷えたまま(0°C以下)や、寒い戸外(0°C以下)で充電しないでください。バッテリーを漏液、発熱させる原因となる恐れがあります。
また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。

●バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因となる恐れがあります。

●このバッテリーのご使用後は、機器のスイッチを必ず切ってください。バッテリーを漏液させる原因になる恐れがあります。

●バッテリーは乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、ご使用時に乳幼児が充電器や機器からバッテリーを取り出さないように注意してください。

●このバッテリーを小児がご使用の場合は、保護者の方が取扱説明書の内容を十分にお教えの上ご使用ください。また、使用の途中においても、取扱説明書の方法で使用されているかご注意ください。

●このバッテリーを使用しない場合や、長期間機器を使用しない場合には、使用機器からバッテリーを取り出して、湿気の少ない場所で保管してください。バッテリーをつないだままにしておくと、バッテリーを漏液させる原因となる恐れがあります。また、サビの発生やバッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。

●6ヶ月以上の長期保存の場合、自己放電による漏液防止のため、最低1年に1回の充電を行ってください。

●バッテリーのリサイクルにご協力ください。

●バッテリーのリサイクルにご協力ください。

○使用済みバッテリーは、リサイクル協力店に設置してある小形充電式電池「リサイクルBOX」に入れてください。

詳しくは、一般社団法人JBRCホームページ(http://www.jbrc.com)をご覧ください。弊社は、一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。

○使用済み充電池をリサイクルする際の注意とお願い。

・使用済みバッテリーは、ショート(短絡)防止のため端子部分にビニールテープなどを貼る等の絶縁処理を行ってください。

・リサイクルBOXに入れるときは、乾電池などの他の電池を混ぜないでください。

・バッテリーを火中に投じると破裂の恐れがありますので、絶対にしないでください。

外形寸法　128.8(W)×126.0(H)×44.2(D)mm
質　　量　390g

ボーズ株式会社　http://www.bose.co.jp/
〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル
お客様専用ナビダイヤル 0570-080-021
PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

Better sound through research®

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●弊社取扱以外の製品は、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

OM-1385
10・11-B (B)